

1.	Käyttöönotto- puhdistus asennuksen jälkeen (tarvittaessa)	 Koneellinen märkämoppaus aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai punaista laikkaa* käyttäen (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet). Jos päällysteessä ei ole runsaasti työmaalikaa, noraplan-lattiapäällysteitä ei tarvitse käyttöönottopuhdistaa vaan voidaan aloittaa suoraan ylläpitopuhdistuksella. Vain noraplan uni vaativat käyttöönottopuhdistuksen asennuksen jälkeen.	 Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, märkämoppaa uudelleen puhtaalla vedellä ja imuroi tai puhdistaa pesurilla.
2.	Ensihoito/ ensiylläpito	 Ensimmäisen tai peruspuhdistuksen jälkeen levitä sopivaa pyyhittävää hoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) tasaisesti märkämoppausmenetelmällä.	 Kuivunut moppaushoitoaineen kalvo voidaan kiillottaa** käyttämällä sopivaa kiillotuslaikkaa*.
3.	Ylläpitopuh- distus/-hoito (koneellinen)	 Optimaaliset puhdistustulokset saavutetaan käyttäen aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai punaista laikkaa* ja sopivaa moppaushoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).	 Jotta päällysteen ulkonäkö voidaan säilyttää yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan kiillotusta** tarpeen mukaan soveltuvalla kiillotuslaikalla*.
	Ylläpitopuh- distus/-hoito (manuaalinen)	 Sido pöly pyyhkimällä sopivilla mikrokuituliinoilla, moppausharjoilla tai erityisvalmisteisilla pölyliinoilla.	 Vesiliukoinen tai emulgoituva lika poistetaan märkämopaten (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).
4.	Välipuhdistus	 Kun halutaan poistaa kävelyn ja kengänkorkojen jättämiä jälkiä säilyttäen päällysteen ulkonäkö yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan puhdistusta tarvittaessa sopivalla pesuaineella (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) käyttäen kiillotusharjaa tai sopivaa kiillotuslaikkaa*.	
5.	Peruspuhdistus	 Märkämoppaus aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai punaista laikkaa* ja sopivaa puhdistusainetta käyttäen (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet). Koska ensiylläpitoon suositellaan vesiliukoista hoitoainetta, peruspuhdistusaineita ei yleensä tarvitse käyttää.	 Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, ensiylläpito tehdään kuten ensihoito.

Perusohjeita:

- Pinnoitteiden säännöllisistä ja kalliista peruspuhdistuksista ja uudistuksista johtuen nora systems GmbH suosittelee, että noraplan®-kumilattiapäällysteitä ei pinnoiteta, koska niiden pinta on jo valmiiksi tiivis ja suljettu.
- Huomioi käytettävien puhdistus- ja hoitoaineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet.
- Tämä puhdistussuositus koskee kiinteästi liimattuja lattiapäällysteitä.
- Terveystieteidenhuollossa ja laboratorioissa suositetaan ensihoitoa moppaushoitoaineen kanssa, koska siellä käytetään pintojen, käsien ja välineiden desinfointiaineita sekä liuotinaiteita.

* Sopivat laikat: 3 M, yms.

** Käytä yksilevyistä kiillotuskonetta kierrosluvuilla 1000 – 1500 rpm.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny noran käyttötekniikkaosaston puoleen, www.nora.com/fi

Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tavoista puhdistaa löydät dokumentista „Puhdistukseen liittyvät menetelmät“.

Laadittu yhteistyössä

FIGR

Puhdistus- ja hoitoaineet

Taulukossa luetellut puhdistus- ja hoitoaineet ovat **suosituksia puhdistusainevalmistajista Saksan markkinoilla**. Kohdekohtaisesti voi olla järkevää käyttää **standardista poikkeavia tuotteita ja menetelmiä puhdistusainevalmistajien suosituksen mukaan**. Noudata **valmistajan tuotekohtaisia tietoja!** Luonnollisesti voidaan käyttää myös listalta puuttuvien puhdistusainevalmistajien sopivia puhdistusaineita suositusten mukaan. nora suosittelee huomioimaan seuraavan listan puhdistusaineista, joilla kokemuksen mukaan saavutetaan parhaat tulokset.

Yritys	Koneellinen käyttöönottopuhdistus asennuksen jälkeen, tarvittaessa/peruspuhdistus	Ensihoito käyttöönotto-/peruspuhdistuksen jälkeen moppaushoitoaineella	Ensihoito perushoitoaineella Ota yhteyttä!	Manuaalinen ylläpitopuhdistus kaksivaiheisesti pyyhkien
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Puh. +49 (0)621 / 8757-0	Taski forward 400 ml 8 litraan vettä	Taski Combi 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Taski Jontec Extra 1 : 1 laimennettuna vedellä	Taski tensol, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Taski 300:aan, 80 ml 8 litraan vettä
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Puh. +49 (0)89 / 350 608-0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 litraan vettä	FLOORTOP 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	TOPCare FLOORFIT 1 : 1 laimennettuna vedellä	FLOORTOP, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto SCHIROCCO CLEANiin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Puh. +49 (0)2173 / 599-0	Maxx Magic S 160 ml 8 litraan vettä	Maxx Indur S 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Indur Ultra 1 : 1 laimennettuna vedellä	Maxx Indur S, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Maxx Magic S, 40 ml 8 litraan vettä
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Puh. +49 (0)8134 / 9305-0	Torvan-tiiviste 100 ml 8 litraan vettä	Procur-tiiviste 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Trend 1 : 1 laimennettuna vedellä	Procur-tiiviste, 25 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Veripropiin, 40 ml 8 litraan vettä (1 annostus)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Puh. +49 (0)6131 / 964-03	TANEX allround 160 ml 8 litraan vettä	TAWIP original 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	LOGLIFE B 250 1 : 1 laimennettuna vedellä	TAWIP originaliin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto TANEX allround, 20 ml – 40 ml 8 litraan vettä
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Puh. +49 (0)5223 / 9970-40	Blue Star Ocean 400 ml 8 litraan vettä	PREMIUM No 4 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	VOLLPFLEGE 1 : 1 laimennettuna vedellä	PREMIUM No 4, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Blue Star Ocean hin, 40 ml 8 litraan vettä
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Puh. +49 (0)6663 / 970-0	D1 Neu 400 ml 8 litraan vettä	GOLDREIF kirkas hoitoaine 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	RS-monikäyttöemulsio 1 : 1 laimennettuna vedellä	GOLDREIF kirkas hoitoaine, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto MULTINETZERiin, 40 ml 8 litraan vettä
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Puh. +49 (0)228 / 95352-0	PU puhtaampi 400 ml 8 litraan vettä	Lattianpuhdistusaine R1000 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Bodenglanz 1 : 1 laimennettuna vedellä	Lattianpuhdistusaine R1000, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto PU puhtaampi, 40 ml 8 litraan vettä
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Puh. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 160 ml 8 litraan vettä	S 780 Corridor® Daily 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	S 732 Corridor® Complete 1 : 1 laimennettuna vedellä	S 780 Corridor® Daily, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto S766 Corridor PUR Clean, 40 ml 8 litraan vettä
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Puh. +358 (0)207 / 710 400	Teho A 100 800 ml 8 litraan vettä	Illusia 10 160 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Caretop 1 : 1 laimennettuna vedellä	Tarvittaessa vaihto Illusia 10, 10 ml 8 litraan vettä Teho A 100, 30 ml 8 litraan vettä